

## Eliminare dei Riducibili dall'anta

Per eliminare un riducibile (o dei riducibili) dall'anta basta svitare la vite inserita sullo scivolo e poi sfilarlo.

### ATTENZIONE!!!

Dall'anta si devono eliminare riducibili completi (non può essere tolta solo una doga semitrasparente e una cerniera) altrimenti l'anta non chiude bene .

