

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TENDA CRISTAL


PASSO 1: Predisporre i fori per i supporti di ancoraggio cassonetto, almeno 30 cm dal fianco della struttura portante;



PASSO 2: Fissare i supporti per il cassonetto (inclusi)



PASSO 3: Ancorare il cassonetto ai supporti, nella foto a seguire è mostrato come il supporto viene ancorato al profilo di blocco del cassonetto:



Passo 4 GUIDE: Inserire gli accessori per l'ancoraggio delle guide all struttura, lungo il binario presente sulla stessa.

Passo 5 GUIDE: Posizionare la guida al piede del cassonetto:



Particolare non previsto nel modello con cassonetto quadro. La vite dovrà essere inserita all'interno della guida.

Passo 6 FINITO: Serrare le viti e godetevi la vostra nuova tenda Cristal.

