


SCHEDA DI INSTALLAZIONE

TENDA A CADUTA
MODELLO 7000 (attacco a parete)

CONTENUTO DELL'IMBALLO

- TENDA CONFEZIONATA
- CONFEZIONE STAFFE
- CONFEZIONE GANCI ATTACCO
- ASTA DI MANOVRA
- CONFEZIONE OCCHIOLI




Staffa fissaggio
a parete e a soffitto



2



5 Fissare i braccetti alla ringhiera



Inserire gli occhioli
nell' apposito incavo


Fissare il tappo
inserendo la vite
autofilettante
tra il tondino
del telo
e l'alluminio

Abbassare la tenda e posizionare
gli occhioli in prossimità
dei braccetti




3

Fissare le staffe a soffitto con i tasselli adatti
interasse: larghezza tenda meno 40 cm



Assicurarsi che i perni di
fissaggio siano abbastanza
svitati da permettere l'incastro
del cassonetto nelle staffe

Inserire la tenda con le alette superiori
negli incavi superiori
delle staffe



Stringere i perni con
con una chiave
adatta

